

洗濯について

- 水または30℃以下の温水で洗濯してください。
- 市販の洗濯洗剤をご使用ください。  
(漂白剤入りの洗剤、柔軟剤は使用不可)
- 洗濯後は素早く脱水・乾燥させてください。(乾燥機は使用不可)
- 湿っている状態で、重ねたまま放置したり、激しくこすったり、しぼったりしないでください。
- つけ置き洗いはしないでください。
- ドライクリーニングする場合は石油系溶剤をご使用ください。
- アイロン掛けをする際は、裏側から、もしくはあて布を当てて行ってください。



お問い合わせ先

シールDEネーム。

(株)サンアドシステム SEAL DE NAME.

〒542-0012 大阪市中央区谷町9丁目1-22-5F

<https://www.seal-de-name.com>お問い合わせ  
はこちら

**step 1 体重を上からかけて つよ~く圧着!**

中温(綿・ドライ)  
約40秒

…硬めの台の上で  
しっかり圧をかけるのが  
ポイント!

アイロンはあらかじめ 約5分間予熱してね

**step 2 生地の内側からも 同じように圧着!**

中温(綿・ドライ)  
約40秒

…生地やひもが  
重ならないように  
注意してね!

…コードレスアイロンは温度下がりに注意/こまめに充熱してね

**step 3 湯かいうちは動かさないで… 完全に冷めたら完成～!**

…接着できたかな?  
つかう前に もう一度  
確認してみよう!

…内側から見てワッペンの  
凸凹が分かるくらい  
圧着するのがコツ!

…接着が十分でない場合は step1~2を繰り返してね

**ご注意!**

- 決められた時間より長く熱をかけすぎたり、温度が高すぎるとワッペンのノリが溶けすぎて逆に貼りつかないことがあります。
- しっかり付いていない状態で洗濯をしてしまうとノリが流れ出しそのあと再度アイロンをかけても再圧着できません。使用前に圧着できているか、しっかり確認しましょう。

**長もちさせるために!**

長時間使用したり、洗濯をよくするものには  
糸で縫い付けることで長くお使いいただけます。

アイロン接着は  
簡易的な接着です